


ITEM No. VCSB-18 クリーナースタンド 組立説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品を末永く安全にご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容をよく
ご理解した上で、正しく組み立て、ご使用頂けるようお願いいたします。
また、本説明書は必要に応じていつでも見られるよう、大切に保管してください。



※本製品は必ず壁などに寄せて設置してください。
※本製品に各社専用ブラケットは付属しておりません。

組立のポイント

組立を始める前にご確認ください。

● 組み立て場所を確保する。

- 床や壁、商品を傷つけないように厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いて組み立てることをおすすめします。
- 引き出しや扉が開いた時の壁との距離やスペースを確保してください。

● 部品を確認する

- ネジ類の部品番号、形状を説明書の部品一覧で確認し、すべて揃っているか確認してから組み立てを開始してください。
- 実際の部品の細部が、説明書記載品と多少異なる場合がありますが、組み立てに支障はございません。
- ネジ類をきつく締めすぎるとネジ穴が破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。

❗ ネジの締め方

ドライバー



ドライバーは、組み立てに必ず必要となりますのでご用意ください。

- 全てのネジは最初仮締めにし、最後にしっかりと本締めしてください。
- 最初からきつく締めると、全体の歪みの原因となります。
- 電動ドライバーをお使いいただく場合は、ネジの締めすぎに十分お気を付けてください。破損の原因となります。

| | |
|--------|-------------------------|
| サイズ | 約W250 x D290 x 1300(mm) |
| 材質 | 合成樹脂化粧繊維板 |
| 重量(重さ) | 約5.3kg |
| 原産国 | 中国 |

CAVジャパン株式会社

〒116-0014

東京都荒川区東日暮里5-51-11 静屋ビル10階



0120-232-765(無料)

IP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合

TEL 03-5850-6817(有料)

FAX 03-5850-6810(有料)

お客様ご相談窓口受付時間平日：10:00-17:00(土日・祝日・弊社休日を除く)

組み立て上の注意

- 必ず平らな場所で組み立ててください。平らでない場所で組み立てると、ねじれ・傾き等の原因になります。
- ネジ類は最初仮締めにし、最後にしっかりと本締めしてください。
- 本来の目的以外に絶対使用しないでください。家具の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代りにしたり、屋外で使用したり、改造を加えて使用したり等は絶対にしないでください。
- 上に乗ったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。家具が倒れて怪我をする場合があります。

設置・点検について


- 本製品は必ず壁等に寄せて設置してください。強く押ししたり、揺らしたり、引っかけたりしますと転倒する恐れがあります。
- 高温多湿の部屋での使用は、カビ・ダニが発生しやすくなり健康を害する事がありますので、部屋の換気をよくしてください。
- 直射日光や熱・冷暖房器具の強風が直接当たらない様にしてください。ひずみや歪みの原因となります事があります。
- 完成後、各部のネジ・金具等の締め付けが確実になされているか、再度確認をしてください。
- 定期的にネジ類や金具に緩みが生じていないか確認をしてください。もし、緩んでいる場合は、しっかりと締め直してください。
- 傷つきやすい床の上で使用される場合は、敷物などを敷いた上に設置し床が傷がつかない様にしてください。
- 物の収納・クリーナーを立て掛けたままの移動は行わないでください。
- 移動の際は引きずらないで本体を持ち上げて移動させてください。

取扱い上の注意

- 小さなお子様や、危険判断ができない方に使用させないでください。予測できない行動で怪我などをされる恐れがあります。
- 踏み台替わりにしないでください。破損や転落による怪我の原因になります。
- 本製品が破損・劣化・変形した場合は使用を中止してください。
- 本製品を暖房器具の周りで使用しないでください。火災になる恐れがあります。
- 開梱時、梱包材や接着剤のにおいが残っている場合があります。換気を十分してからお使いください。
- 極端に重い物を吊るさないでください。本品の破損の原因となります。
- ネジ類の締めすぎにご注意ください。必要以上の力で締めると、破損の原因になります。
- 汚れを落とす際は乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とす場合は水気をよく絞った柔らかい布で汚れを落とし、乾拭きして水気をとってください。


VCSB-18 クリーナースタンド 組立手順

部品一覧




| A M5 * 20ネジ | B M5 * 40ネジ | C壁保護シート | D 床保護シート | E M4 * 16ネジ |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 6個 | 2個 | 4個 | 4個 | 2個 |


1  A M5 * 20ネジ * 2




2  B M5 * 40ネジ * 2





3  C 壁保護シート * 4





4  A M5 * 20ネジ * 4



5  D 床保護シート * 4



6  E M4 * 16ネジ * 2



背板にフックやブラケットを取り付けます。
※充電コードをブラケット裏に通してから取り付けてください。
※ブラケットはメーカーの取扱説明書に従ってお取り付けください。
※本製品にブラケット・充電コードは付いておりません。